



KRAUTOL®
PROFESSIONAL

11



Proje: Yeni dış cephe boyası

Hasar görmemiş, yeni dış cepheler alt tabaka üzerinde bir sonraki kaplamanın homojen şekilde kurumasını sağlamak ve en uygun yüzeyi elde etmek için boyamadan önce mutlaka astarlanmalıdır. Beyaz bir dış cephe boyasına ek olarak renkli vurgular da yapılabilir. Bunlar, KRAUTOL Color 2.0 renk karıştırma sistemi ile istenilen renk tonunda karıştırılabilir. Seçilen renk tonları ev ve çevre ile uyumlu olmalıdır.

Optimum KRAUTOL sistem çözümü:



+



DERİN NÜFUZLU ASTAR PLUS

Dış cephe astar kaplamalarını dengelemek için akrilik hidrosol

ULTRA MAXX KOMPLE

Dış cephe için 5'1 1 arada komple çözüm

YENİ DİŞ CEPHE BOYASI



KRAUTOL®

PROFESSIONAL

İşte bu kadar: Birkaç adımda en iyi sonucu elde edin



Hazırlık ve Temizlik

Dış cepheyi yüksek basınçlı bir temizleyici ile temizleyerek kir veya pislikleri tamamen giderin.

Temizlendikten sonra cepheyi iyice kurutun, böylece sonraki astarlama yüzeye daha iyi nüfuz edecektir.

Yeni, açık havaya maruz kalan sıvanın temizlenmesine gerek yoktur.



Astar

Dış cepheyi **DERİN NÜFUZLU ASTAR PLUS** ile astarlayın. Yüksek kaliteli astar alt tabakayı sertleştirir ve eşit bir emiş karakteristiği sunar.

Avantajı: Dış cephe boyası eşit şekilde kurur, güvenli bir şekilde yapışır ve boya tüketimi azalır.

Dış cephe tekrar astarlandıktan sonra tam olarak kurumasını bekleyin.



Astar ve son kat boya

Cepheyi **ULTRA MAXX KOMPLE** (en fazla %10 su ile seyreltilmiş) ile astarlayın. Düşük boya viskozitesi nedeniyle, iyi bir nüfuz etme davranışı ve dolayısıyla son kaplamanın iyi yapışması sağlanır.

Astar katın tamamen kurumasını sağlayın. Ardından seyreltilmemiş **ULTRA MAXX KOMPLE Dış Cephe Boyası** uygulayın.



Diğer dış cephe projeleri

Akıllı telefonunuzla veya tablet bilgisayarınızla QR kodunu taramanız yeterlidir, böylece doğrudan ek bilgi alabilirsiniz.

12/2017

Sistemli dış cephe koruması