



KRAUTOL. Einfach professionell lackieren.



Projekt 3 Heizkörper

Wenn bei Heizkörpern ein neuer Anstrich notwendig wird, sollte der zum Neuanstrich verwendete Lack nicht nur hitze- und vergilbungsbeständig, sondern auch gut reinigungsfähig sein. Der KRAUTOL HEIZKÖRPERLACK erfüllt diese Anforderungen. Auch Heiz- und Warmwasserleitungen lassen sich problemlos damit beschichten.

Zu beachten: Keine pulverbeschichteten Heizkörper beschichten! Bitte Herstellerhinweise beachten.

Die optimale KRAUTOL Produktlösung

Bei Renovierungs- und Neuanstrich:



KRAUTOL
HEIZKÖRPER



Heizkörper



Vorbereiten und Reinigen

Untergrund von Schmutz und trennenden Substanzen befreien. Vorhandene Rost- bzw. beschädigte Stellen bis auf das blanke Metall säubern – bei Rippenheizkörpern vor allem in den Zwischenräumen. Neben der Drahtbürste ist auch ein Schleifvlies geeignet. Danach reinigen.



Grundieren

Bei Renovierungsanstrichen mit KRAUTOL ALLGRUND grundieren. Ungestrichene Heizkörper sind in jedem Fall mit KRAUTOL ALLGRUND zu grundieren.



Vor- und Schlusslackieren

Je nach gewünschtem Glanzgrad mit KRAUTOL HEIZKÖRPERLACK in glänzend oder seidenmatt 1 bis 2 x beschichten. Auf einen gleichmäßigen, deckenden Auftrag achten. Danach direkt Abdeckfolie und Klebeband entfernen.

Hinweis

Lack muss zu 100 % getrocknet sein. Erst danach die Heizung wieder in Betrieb nehmen.
Keine pulverbeschichteten Heizkörper beschichten!



Lackroller, Acryl-Plattpinsel

Bitte beachten Sie im Rahmen der Anwendung der vorgeschlagenen Produkte unsere weitergehenden Produkt-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf den Produktverpackungen sowie auf unseren Technischen Merkblättern (abrufbar auf unserer Website unter www.krautol.de). Unsere Vorschläge sind Standardlösungen für diverse Anwendungsfälle. Sie beruhen auf unserem umfangreichen Erfahrungsschatz als Hersteller von Farben. Im Falle von besonderen Objektbedingungen empfehlen wir die Einholung einer Fachberatung.

